

- 1 Oplad den trådløse sensor i mindst 8 timer inden brug.
- 2 Tænd enheden ved at fjerne den trådløse sensor fra Docking-stationen.
- 3 Start CookPerfect-appen, og vælg forbindelsestype. CookPerfect Wireless understøtter både Bluetooth og Wi-Fi.
Ved brug af Wi-Fi er KUN 2.4GHz Netværk supporteret!

Opladning:

Wi-Fi og Bluetooth LED er slukket, når sensoren oplades. Sensoren kan placeres i begge sider af Docking-stationen for opladning. Hvis Wi-Fi LED blinker, mens sensoren er placeret i Docking-stationen, skal du sørge for at metalringen og nålen har kontakt med magneterne. Docking-stationen er genopladelig, anvend USB-kablet til at genoplade batteriet.

Ved brug:

Sensoren skal som minimum altid være sat ind i kødet til **sikkerhedsmærket**.

Efter Brug:

For sikker opladning: sørg for, at metalringen (punkt A) og nålen (punkt B) er rene.

LED status Indikator:

Wi-Fi-LED blinker, når Docking-stationen er tændt. Bluetooth-LED lyser konstant blå, når forbindelsen til sensoren er oprettet. Wi-Fi-LED lyser grønt, når der oprettes forbindelse til det lokale netværk. Grøn USB-C LED: Docking-stationen oplades. Rød USB-C LED: Docking-stationen har lavt batteriniveau.

Note:

For nulstilling: placer sensoren i Docking-stationen, indtil alle lys er SLUKKEDE

Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (heriblandt børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, medmindre disse er under opsyn eller får instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Benyttes apparatet til andet formål end det tiltænkte, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Apparatet er beregnet til brug ved tilberedning af mad. For at undgå beskadigelse, placer altid sensoren foran sikkerhedsmarkeringen på kødnålen, før tilberedning af dit kød. Sensoren kan blive meget varm – brug varmeresistente handsker, når du fjerner nålen efter brug. Nedsænk IKKE sensoren i koldt vand efter brug. Sensoren er KUN vandafvisende – IKKE vandtæt – rengør derfor kun i hånden. Tør af med en let fugtig klud. Sørg for, at sensoren er helt tør, før opladning af apparatet. Nedsænk IKKE Docking-stationen i vand eller anden form for væske. Sensorens maksimale interne temperatur er 100°C (212°F). Sensorens maksimale omgivende lufttemperatur er 300°C (662°F). Temperaturer over grænserne kan beskadige sensoren. Brug IKKE sensoren i mikroovn. Docking-stationen maksimaltemperatur er 60 °C. Opbevar apparatet et tørt sted.

Apparatet må kun bruges på følgende to betingelser:

(1) Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) Apparatet skal acceptere enhver interferens der modtages, herunder interferens som kan forårsage en uønsket funktion.

EC overensstemmelseserklæring:

Witt A/S bekræfter hermed, at følgende tilbehør er i overensstemmelse med alle relevante og essentielle krav i henhold til EU-direktiv 1999/5/EC.

Modelnavn: **Witt By CookPerfect Wireless**

Produkttype: **Intelligent stegetermometer**

Gældende standarder i henhold til tilsvarende EU-direktiv:

EN301489-1, EN301489-17, EN62479, EN62368, EN300328, IEC62321



